

Anzugsdrehmomente GSF 1250 „Evo“

Lenker

Lenkerklemmschrauben	23 NM
Muttern Lenkerhalterung an Gabelbrücke	45 NM
Schraube Bremspumpe	10 NM
Schraube Kupplungspumpe	10 NM
Schraube Kupplungshebel	6 NM
Schraube Bremshebel	6 NM
Mutter Lenkschaftrohr	65 NM
Einstellmutter Lenklager (erst anziehen, dann ¼ bis ½ Drehung zurück)	45 NM

Gabel

Klemmschrauben in der Gabelbrücke am Standrohr	23 NM
Schrauben Gabeldeckel	23 NM
Dämpferstangen Kontermuttern	20 NM
Untere Dämpferhalteschrauben (mit Loctite mittelfest sichern)	20 NM

Rad vorne

Vorderachsenschraube	100 NM
Vorderachse Klemmschraube	23 NM

Bremse vorne

Bremssattel-Schrauben Gabelrohr	26 NM
Schrauben Bremsschlauchanschlüsse	23 NM
Bremsscheiben Halteschrauben (mit Loctite mittelfest sichern)	23 NM
Schrauben Bremssattelgehäuse	22 NM
Haltestifte Bremsklotz	16 NM
Bremssattel Entlüftungsventil	7,5 NM
Bremssleitungs Mutter (nur bei ABS)	16 NM

Rad hinten

Hinterachsenmutter	100 NM
Kettenblattmuttern auf Stehbolzen	60 NM

Bremse Hinten

Bremssattel Entlüftungsventil	6 NM
Bremssattelschrauben an der Halteplatte	22 NM
Haltestift Bremsklotz	18 NM
Madenschraube zum Kontern	2,5 NM
Schrauben Bremsschlauchanschluss	23 NM
Gleitstifte Bremssattel	27 NM
Bremsscheiben Halteschrauben (mit Loctite mittelfest sichern)	23 NM
Halteschrauben Hauptbremskraftzylinder	23 NM

Federbein und Schwinge

Obere Federbeinbefestigung	50 NM
Untere Federbeinbefestigung	50 NM
Schrauben an den Umlenkhebeln	78 NM
Mutter Schwingenachse	100 NM

Rahmen

Fahrerfußrasten an Platte	35 NM
Fahrerfußrastenplatte am Rahmen	23 NM
Soziusfußrasten am Rahmen	23 NM
Seitenständer am Rahmen	50 NM
Schraube am Seitenständerschalter	14 NM

Schmierung

Ölablassschraube	23 NM
ÖlfILTER	20 NM

Auspuff

Krümmermuttern Zylinderkopf	23 NM
Auspuffschraube an Soziusfußraste	26 NM
Schelle Auspufftopf	23 NM

Ritzel

Halteschraube Geschwindigkeitssensor (mit Loctite mittelfest sichern)	6,5 NM
Ritzelmutter auf Welle (mit Loctite mittelfest sichern)	115 NM

Zündung

Zündkerzen	11 NM
Gleichrichter	10 NM